

Handfasta tips och råd för mekaniska momentnycklar

1. Kontrollera att det alltid finns ett kalibreringscertifikat med i förpackningen innan den tas i bruk. Saknas det ett certifikat på **ny** artikel, lämna produkten i retur till lagret. Garantin på produkten och certifikatet gäller 12 månader från **försäljningsdatum**, oavsett datum för fabrikskalibrering. **Kvitto gäller**. En ny momentnyckel som aldrig använts behöver inte kontrolleras eller kalibreras innan försäljning oavsett datum som fabrikscertifikatet visar.
2. Se till att certifikatet sparas på säkert ställe för att kunna visas upp, vid t e x en GBV audit. Tips: Häfta ihop kvitto med certifikat och sätt in i en pärm.
3. Saknas det ett certifikat vid en audit, är det **kundens** ansvar att kontrollera nyckeln och få ett nytt certifikat.
4. Momentinställningen skall **alltid** sättas på 0 när nyckeln inte används. Om fjädermekanismen är belastad under en längre tid kan det påverka mätvärdena främst i de lägre registerna.
5. Se till att spärrhuvudet underhålls och smörjs, precis som med vanliga spärrskaft.
6. Nyckeln får aldrig användas för större åtdragningskrafter än vad som den är inställd för. D v s, att "dra lite till för säkerhets skull" kan påverka mekanismens noggrannhet negativ.
7. Ännu viktigare, en momentnyckel får **ALDRIG** användas för ren lossdragning av t e x hjulbultar eller andra skruvförband som sitter hårt fast. Kan vara lockande att ta till en momentnyckel då den med sin längd har en bra hävstång. Använd då i stället ett 600 mm dragskaft.
8. Läs manualen!